

Umgang mit Abrichtsteinen / Rutschersteinen:

⚠ Beim Schärfen mit "harten" Schleifsteinen entstehen mit der Zeit, durch ungleichmäßige Abnutzung, leichte Rillen und Unebenheiten auf der Steinoberfläche. Nachfolgend haben wir Ihnen eine kleine Anweisung zur richtigen Oberflächenabrichtung erstellt:

Richtiges abrichten:



Wie oben schon erwähnt, sind die im Beispielbild gezeigten Rillen bzw. Unebenheiten ganz normale Abnutzungserscheinungen. Da diese das genaue Schärfen Ihrer Schnitzeisen erschweren, müssen solche Schleifsteine unbedingt wieder geglättet werden.

ⓘ Je poröser bzw. aggressiver ein Schleifstein, umso schneller entstehen Abnutzungen.



1. Schalten Sie Ihre Schleifmaschine ein.
2. Nehmen Sie nun einen Abrichtstein (Rutscherstein) und drücken diesen kräftig, mit leichten Links,- und Rechtsbewegungen auf den drehenden Schleifstein auf.

⚠ Versuchen Sie das Abtragen der Oberfläche so gleichmäßig wie möglich zu bewerkstelligen.

*ⓘ Halten Sie dabei den Abrichtstein extrem gut fest und benutzen Sie **unbedingt ein Schutzbrille!***



Fertig !

Mit solch einer glatten Oberfläche ist Ihre Schleifscheibe wieder völlig Neuwertig. Einem perfektem Schärfergebnis Ihrer Schnitzeisen steht nun nichts mehr im Wege.
