

Umgang mit Abrichtsteinen / Rutschersteinen:

Richtiges abrichten:



Die im Beispielbild gezeigten Rillen und Unebenheiten, sowie die dunkle (verschmutzte) Oberfläche, entsprechen ganz normalen Abnutzungen. Da derartige Rillen das gleichmäßige Schärfen Ihrer Schnitzeisen erschweren und Verschmutzungen die Schleifqualität verschlechtern, müssen Schleifscheiben unbedingt wieder geglättet werden.

ⓘ Je poröser bzw. aggressiver ein Schleifstein, umso schneller entstehen Abnutzungen.



1. Schalten Sie Ihre Schleifmaschine ein.

2. Nehmen Sie nun einen Abrichtstein (**Rutscherstein**) und drücken diesen kräftig, mit leichten Links,- und Rechtsbewegungen auf den drehenden Schleifstein auf. ⚠ Versuchen Sie das Abtragen der Oberfläche so gleichmäßig wie möglich zu bewerkstelligen.

*ⓘ Halten Sie dabei den Abrichtstein extrem gut fest und benutzen Sie **unbedingt ein Schutzbrille** !*



Fertig !

ⓘ Auch wenn kaum Abnutzungen zu sehen sind, sollte dies trotzdem regelmäßig gemacht werden. Denn festgesetzte Verschmutzungen in den Schleifscheibenporen sowie abgestumpfte/verrundete Korundpartikel würden somit "abgeschliffen"

Ein Abrichtvorgang erzeugt daher eine fast "neuwertige" Schleifscheibe die gesäubert, begradigt und nachgeschärft ist!

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren!
Wir helfen gerne weiter ☺